

Historial

Introducción:

La aplicación Historial es la que normalmente se usa después de haber realizado las configuraciones de plantas.

Desde esta aplicación, puede observarse el listado de plantas, equipos y ver los valores de las mediciones.

Todas las mediciones que se puedan realizar con el colector de datos pueden verse desde esta aplicación del sistema, incluso las tomadas en forma de fuera de ruta.

El acceso a la aplicación se encuentra en la ventana de Inicio:

OPCIONES	
HISTORIAL	

Búsqueda en el Historial

Una vez seleccionada la planta y seleccionada la opción Historial, se abrirá una ventana de filtro que permite la búsqueda de datos un poco mas acotada cuando la dimensión de la base de datos es importante.

Data Management	
🛅 Planta Gas	Selección de filtros para el Historial
✓ × ↓	
Desde fecha:	07/08/2007 👻
Hasta fecha:	03/12/2007 👻
Ruta	Liciembre 2007 ✓
	25 26 27 28 29 30 1
Desde equipo:	
Hasta equipo:	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
- Estados	30 31 1 2 3 4 5
Litudij	C 10day: 05/03/2008
🔽 Normal	🔽 Precaución 🛛 🔽 Emergencia



En las fechas se puede acceder, desde la flecha derecha de la ventana, a una selección por meses más rápida que escribirla completamente.

•	Septiembre 2007					►	
Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	
26	27	28	29	30	31	1	
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	
30	1	2	3	4	5	6	
0	C Today: 05/03/2008						

En esta aplicación se puede ver el historial completo, todos los equipos con sus puntos y sus mediciones.

Para seleccionar el historial se presenta un filtro que permitirá buscar la información necesaria.

En el filtro se podrá seleccionar los equipos No Medidos, en Precaución, en Emergencia y/o los Normales.

Ver algunos o todos. Siempre dentro de la fecha que se le ingresó anteriormente.

También presenta la posibilidad de buscar algunos equipos por las rutas de medición creadas ó buscar desde un Equipo hasta otro Equipo.

Una vez seleccionadas las opciones del filtro se abrirá la siguiente ventana:



Desde esta ventana se podrán visualizar los equipos creados en la base de datos que fueron medidos en el período seleccionado con el filtro, además se muestra desde esta ventana un detalle del estado de cada



punto de medición del equipo como así también el estado de las distintas mediciones.

Funciones principales del menú del Historial:

	ICONO para buscar un equipo dentro del la base de datos del historial.
ř	ICONO para filtrar un equipo dentro de la base de datos del historial.
ě	ICONO para desactivar los filtros realizados.
	ICONO para acceder a la imagen de cada equipo seleccionado.
	ICONO para acceder al documento asociado en la configuración.
≝∎	ICONO para acceder al historial de comentarios de un equipo seleccionado y agregar comentarios desde el historial.
 ∎•⊒	ICONO para abrir la ventana de mediciones globales de un equipo.
	ICONO para generar un listado de los valores RMS de los equipos de la planta, aun en las mediciones espectrales.
<u></u>	ICONO para ver el estado de todos los equipos de la planta en un gráfico.
	ICONO para seleccionar los equipos con incrementos en los valores vibratorios.
M	ICONO para ver la tendencia de un valor global de un punto de medición.
	ICONO para graficar varios espectros de un punto de medición, en cascada.
M	ICONO para graficar varios espectros de un punto de medición, en un plano.
	ICONO para visualizar las componentes principales de un espectro y calcular el valor de energía espectral.
	ICONO para borrar mediciones del un equipo seleccionado en el historial.
**	ICONO para abrir el maletín de mediciones del historial.
	ICONO para acceder a la selección de impresión del historial.
1+	ICONO para salir de la aplicación



Estados de las mediciones:

El sistema DSP Data Management, cuanta con un sistema de alarmas de estados de equipos, puntos y mediciones.

Estos estados rigen según máscaras de alarmas espectrales y de valores globales, las máscaras de alarmas espectrales se forman por medio de dos valores, uno de precaución y otro de emergencia multiplicados por la definición espectral definida en la configuración.

El estado de una medición se aplica teniendo en cuenta el peor estado de todos los valores de la máscara del espectro.

Ej.: En una medición espectral de velocidad la componente de giro o la 1x de un equipo puede superar la línea de PRECAUCION en esa frecuencia, pero si la armónica de la misma, la 2x, supera la línea de EMERGENCIA, el estado de la medición será **EMERGENCIA**.

Si ninguna de estas componentes espectrales supera las marcas definidas de PRECAUCION y EMERGENCIA el estado de la medición será NORMAL. espectros En la línea los de PRECAUCION se identifica con color amarillo y la de EMERGENCIA se identifica con color rojo.



La identificación exacta de los valores de PRECAUCION y EMERGENCIA esta disponible en la barra superior de un gráfico de espectro y responden al cursor principal o a la posición donde se encuentre el puntero de Mouse.

X: 25425 Y: 0,01 Precaución 2,00 Emergencia 5,00



El estado de las mediciones se presentará en la pantalla identificado por colores:



Normal = Azul Precaución = Amarillo Emergencia = Rojo

Los Equipos creados y que no fueron medidos dentro del rango seleccionado aparecerán indicados en color gris.

En cada equipo figurará el estado de la medición y la fecha, en el caso de los valores globales estos aparecerán a la derecha de la hora.

En el caso de las mediciones que contengan espectros, aparecerán símbolos sobre los cuales con un clic se abrirán los espectros



Historial - Comparación Espectros:

La comparación de espectros es una herramienta sumamente importante ya que nos permitirá observar a simple vista el comportamiento de un mismo punto de un equipo, de una medición a otra. Así como también comparar mediciones de distintos equipos.

También permite comparar espectros de distintos equipos, teniendo en cuenta una variable de proceso en común entre ellos. Pudiendo seleccionar el rango de valores de esa variable de proceso.

El procedimiento para operar esta aplicación es el siguiente:

Para una medición de un punto seleccionado solo se deberá marcar las mediciones con doble clic en la fecha y una vez seleccionadas las mediciones, elegir cual será la manera de compararlo.

	Estado	Fecha	Hora	Valor		
I	Iormal	13/07/2004	10:34:05	4,49	ш	
N	Iormal	19/08/2004	12:49:34	5,09	Ш	
N	Iormal	02/09/2004	14:35:57	5,54	ш	
N	Iormal	09/09/2004	08:50:09	4,90	ш	
N	Iormal	05/11/2004	11:51:54	4,35	ш	
N	Iormal	09/12/2004	10:31:28	4,88	ш	
N	Iormal	28/01/2005	15:04:15	6,12	ш	
N	Iormal	01/03/2005	09:21:18	6,01	ш	
N	Iormal	10/03/2005	15:13:25	6,22	ш	
N	Iormal	08/04/2005	10:30:13	5,88	ш	
O Pi	recaución	12/05/2005	08:46:59	6,68	ш	

Las dos opciones que presenta el sistema son:

2 dimensiones:



3 dimensiones:





Comparación en 2D



Comparación 3D





Para las comparaciones de distintos puntos de un equipo, o para comparaciones de distintos puntos de distintos equipos, el programa cuenta con un maletín de mediciones donde el operador irá agregando los espectros que se desean comparar en ese momento.

Automáticamente se aplica un filtro que determina si los espectros que se ingresan al maletín de mediciones son comparables entre si, teniendo como base para el tipo de espectro a comparar el primero ingresado al maletín de mediciones.

Para activarlo se debe seleccionar la medición desde el listado del historial, con el clic derecho del Mouse.

	Estado	Fec	ha	Hora	Valor	
N	Iormal	13/07/2	2004	09:48:17	1,21	<u>Hu</u>
🎱 Pr	recaución	19/08/	2004	12:52:58	1,26	<u>Hit</u>
N	Iormal	02/09/	2004	13:20:00	1,37	<u>Hit</u>
N	Iormal	09/09/	2004	08-57-13	1,45	<u>Hir</u>
N	Iormal	23/09/	Agregar a	Maletin	1,31	<u>Hir</u>
N	Iormal	13/10/	2004	09:11:52	1,32	<u>Hir</u>
• N	Iormal	05/11/	2004	11:42:14	1,21	<u>Hu</u>
N	Iormal	16/11/	2004	13:13:30	1,12	<u>Hu.</u>

A ingresar en el maletín, la medición seleccionada, se abrirá la ventana llamada maletín de mediciones.

Maletín de mediciones	
<u>LL</u>	
79-01-08	
4V-ESPAL	
09/09/2004	
08:57:13 a.m.	

Al seleccionar distintas mediciones en el maletín, se podrán activar las funciones de comparación.

🛱 Maletín de med			
<u>Le</u>		LL.	L
79-01-11	79-01-08	79-01-08	79-01-10
3V-ESPAL	4V-ESPAL	4V-ESPAL	4V-ESPAL
01/03/2005	09/09/2004	03/12/2004	28/04/2005
09:02:01 a.m.	08:57:13 a.m.	08:54:15 a.m.	08:58:27 a.m.



Las funciones del maletín se activan únicamente con el botón derecho del Mouse:

🛱 Maletín de med	iciones			
E C 8680 1H-ESPAL 23/11/2007 04:49:25 p.m.	E 7490 2H-ESPAL 23/01/2008 02:12:29 p.m.	E 6: 2H-E: 15/02, - 01:05:-	Eliminar Registro Vaciar maletín Ordenar maletín Ver Mediciones Ver iconos Compara espectros 2d Compara espectros 3d Tendencia de valores RMS Mosaico de espectros Impresion	

Funciones del Maletín de mediciones:

Eliminar Registro: elimina una medición seleccionada dentro del maletín de mediciones.

Vaciar maletín: elimina la totalidad de las mediciones ingresadas en el maletín de mediciones.

Ordenar Maletín: las mediciones seleccionadas en el maletín pueden ser ordenadas antes de ser graficadas.

DSP Data Manager	nent			E	×
🚞 Vapor			Order	ar maletín	
√ ×					
79-01-08 4V 79-01-08 4V 79-01-11 3V 79-01-10 4V	ESPAL ESPAL ESPAL ESPAL	09/09/2004 03/12/2004 01/03/2005 28/04/2005	08:57:13 a.m. 08:54:15 a.m. 09:02:01 a.m. 08:58:27 a.m.	♂ ♪ ↓ ↓ ↓	



Ver mediciones: muestra las mediciones contenidas en el maletín, en forma de grilla.

6	🖻 Maletín de mediciones						
	Equipo	Punto	Medición	Fecha	Hora	Valor	
	79-01-11	3V	ESPAL	01/03/2005	09:02:0	3,12	
	79-01-08	4V	ESPAL	09/09/2004	08:57:1	1,45	
	79-01-08	4V	ESPAL	03/12/2004	08:54:1	1,25	
	79-01-10	4V	ESPAL	28/04/2005	08:58:2	1,9	

Ver lconos: muestra los detalles de las mediciones gráficas con el ICONO correspondiente por color según el tipo de medición.

🛤 Maletín de med			
			LLL.
79-01-11	79-01-08	79-01-08	79-01-10
3V-ESPAL	4V-ESPAL	4V-ESPAL	4V-ESPAL
01/03/2005	09/09/2004	03/12/2004	28/04/2005
09:02:01 a.m.	08:57:13 a.m.	08:54:15 a.m.	08:58:27 a.m.

Comparar espectros en 2D: grafica los espectros del maletín en dos dimensiones y en el orden seleccionado.





Comparar espectros en 3D: grafica los espectros del maletín en tres dimensiones y en el orden seleccionado.



Tendencia de valores RMS: las mediciones espectrales ingresadas en el maletín contienen valores RMS de la vibración, los cuales pueden ser graficados para analizar a tendencia de los mismos.





Mosaico de espectros:

Las mediciones que se contiene en el maletín, pueden de un mismo equipo, o de diferentes equipos de una planta.

Como el sistema de predictivo debe ofrecen diferentes maneras de comparar el comportamiento de las máquinas entre sí.

La función de mosaico, permite comparación visual en un plano de 2 (dos) a 6 (seis) espectros del historial.



Las herramientas que se pueden operar en el mosaico de espectros, son algunas de las mismas disponibles en los espectros, la diferencia es que en el mosaico se activas y desactivan al mismo tiempo en todos los espectros del mosaico.

Solamente la herramienta de búsqueda de armónicas, puede funcionar en forma individual en un espectro, para, se debe buscar en el espectro seleccionado un pico y hacer doble clic sobre el mismo.

El cursor abrirá la posición en coordenadas:





Al aceptar la ubicación puede activarse la búsqueda de las armónicas de pico seleccionado con el ICONO:

Herramientas del Mosaico:



Activa en forma simultanea el cursor de línea para barrer las componentes.



PMRealiza cambio simultáneo de las unidades de los espectros



Cambia simultáneamente de escala lineal a logarítmica los espectros del mosaico.



Muestra y oculta las alarmas de los espectros.



Marcación e identificación de armónicas simultáneamente en todos los espectros o individualmente.



Al activar esta función, solo podrán mostrarse los valores si los espectros seleccionados en el mosaico son mediciones de envolvente y aceleración de cualquier definición espectral.

Cuando se identifiquen las componentes, también aparecerá la componente de giro del rotor, configurada en los datos del punto.





Como las frecuencias de falla que se marcan en cada espectro son 4 (cuatro) por la cantidad de espectros del mosaico, se complica la visualización del todas las componentes. Para ello el sistema cuanta con una herramienta adicional que presenta un listado completo de los datos por espectros y que se activa con el botón:



🛱 Fre	cuencia d	e Falla							
<u>Equi</u>	Equipo E 6300 1¥ ESPEL 15/02/2008								
Pista	interna	Pista E	xterna	Elem	ento	Jai	ula		
173	0,005	120,5	0,005	155,5	0,01	12,5	0,01		
Equi	Equipo E 6400 1V ESPEL 15/02/2008								
Pista	interna	Pista E	xterna	Elem	ento	Ja	ula		
173	0,006	118,5	0,021	152,5	0,004	11,5	0,063		
Equi	po E 610	0 2V E	SPEL 15	5/02/2	008				
Pista	interna	Pista E	xterna	Elemento		Jaula			
147	0,084	91,5	0,154	117,5	0,034	13	0,11		
<u>Equi</u>	Equipo E 6200 1V ESPEL 15/02/2008								
Pista	interna	Pista E	xterna	Elem	ento	Ja	ula		
175	0,014	120	0,013	153,5	0,009	11	0,024		
			·						



Busca una frecuencia determinada en los espectros simultáneamente.

Este comando permite igualar la escala de amplitud de todos los espectros del mosaico para realizar una comparativa visual, rápida de la energía de los mismos.

₽괍₽₽

Función para modificar en forma ascendente y descendente el eje de amplitud de los gráficos espectrales en forma simultanea.

Max

Función para maximizar la escala de amplitud de los gráficos.

Q

Reset

Función para resetear los ajustes del Zoom y volver al seteo por defecto.



Herramientas de gráficos de comparación de espectros:

Los gráficos de comparaciones espectrales cuentan con herramientas para el análisis de las mediciones seleccionadas, estas se encuentran en la parte superior del gráfico y funcionan en 2D y 3D.





Esta función guarda la imagen de la comparación en el porta papeles para poder ser pegada en otro programa Ej: Word, Excel, etc.



Esta función guarda la comparación como una imagen JPG, este archivo se ubicará en la carpeta correspondiente a la planta.



Esta función pinta y despinta los gráficos espectrales en forma de relleno.



Esta función imprime los gráficos espectrales respetando los colores y la posición seleccionada.

Funciones del grafico 2D:

De los dos tipos de gráficos de comparación espectral el de tipo 2D posee una herramienta de Zoom ilimitada dentro del gráfico.

Para utilizarla solo debe mantenerse activado el botón izquierdo del Mouse y abrir una ventana de selección según la necesidad.



Paso 1



Para volver al formato normal del gráfico, hacerlo con el ICONO



Funciones del gráfico 3D

Dado que, cuando se utiliza un grafico de 3D, se comparan tipos de espectros que pueden presentar formas espectrales que confunden la evolución de una componente en particular, el sistema cuenta con la posibilidad de corregir los ángulos de la comparación espectral en forma muy simple e intuitiva.

Esta operación se maneja desde las barras que desplazan hacia arriba y hacia abajo y de derecha a izquierda.





Movimientos con la barra horizontal

Movimientos con la barra vertical





Además de los movimientos ajustados con las barras horizontales y verticales puede activarse en el gráfico la rotación a 360 grados de la posición ajustada anteriormente o la que se muestra por defecto.

Esta función de gráfico se activa haciendo doble clic sobre la imagen del gráfico. Para detenerlo se utiliza el mismo procedimiento.

Tanto la comparación de espectros plana o de 2 dimensiones como la de 3 dimensiones cuentan un cursor que muestra la evolución de la componente espectral señalada.

Para activar esta función solo se debe ubicar la componente para estudiar la evolución y hacer clic en la misma.

Tendencia de una componente espectral:

Haciendo doble clic con el botón izquierdo del Mouse automáticamente se abrirá el gráfico mostrando los distintos niveles de esa componente en cada uno de los espectros comparados.







Gráficos de tendencia:

Los gráficos de tendencia también cuentan con herramientas para mostrar datos, estas herramientas se aplican a todos los gráficos de tendencia de cualquier valor o función del programa





Función para imprimir el gráfico de tendencia.

₽₀₽₽

Función para modificar en forma ascendente y descendente el eje de amplitud del grafico de tendencia.

Max

Función para maximizar la escala de amplitud del gráfico.



Reset

Función para resetear los ajustes del Zoom y volver al seteo por defecto.



Esta función permite comparar los valores adquiridos del equipo con los distintos niveles de severidad de la norma ISO 10816-3

Para ello requiere que las mediciones sean de velocidad tanto espectrales o globales, comparando los valores de norma, contra las mediciones RMS. El correcto funcionamiento de esta herramienta depende de la configuración del tipo de equipo (ver capítulo 2 página 7)

Si al momento de activar la función el equipo no pertenece o no fue asignado a ningún grupo de la norma, el sistema obligará a seleccionar alguno de ellos.

Esta herramienta presenta los valores por estado y por Norma, solo en velocidad RMS, para los casos de aceleración y envolvente se utiliza como referencia niveles vibratorios surgidos en base a experiencias adquiridas.

Se recomienda tomar estos valores solo a nivel orientativo y considerando en todos los casos como factor fundamental las RPM de equipo analizado.



Valores y referencias para velocidad:



El grupo de la norma, al cual pertenece el equipo, se verá en el lateral izquierdo de la tabla de referencia.

TENDENCIA DE VALORES RMS				×
Ar Pr Pr P P Max Reset	Grupo 3-2	A Operación puesta en marcha B Operación continua sin restricciones	C Operación continua no recomendada D Valores de vibración peligrosa	
	Equipo	79-01-11 3V ESPVL		
6,5-				
6,0-				
5,5-				
5,0-			·····	
4,5-				
4,0			· · · · ·	
\$ 3,5-				
Ē 3,0-				
2,5			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2,0-	\mathbf{X}			
1,5-			·····	
1,0			· · · · · ·	
0,5-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0,0- 10/08/2004 09/09/2004 20/10/2004	05/11/20	04 09/12/2004 28/01/2005 09/02/	2005 01/03/2005 28/04/2005	

Valores y referencias para Aceleración y Envolvente:





TENDENCIA DE VALORES RMS			
Ar Pr Pr Pr Max Reset	Muy Bueno Malo	Bueno Muy malo	Aceptable Peligroso
Eq	uipo 79-01-11 3V ESPA	L	
13			
11			·····
10			
9			
7			·
6			
5			
3			
2			·
1	\		
0	11/2004 09/12/2004 28/01/20	05 09/02/2005 01/03/	2005 28/04/2005

Gráficos de tendencia de valores RMS de espectros:

Si bien los gráficos de tendencia están orientados a graficar únicamente valores globales RMS, 0-Pico y Pico-Pico si el historial de un equipo solo existen espectros, el sistema buscará los valores RMS de los espectros y mostrará la evolución de los mismos.

Ambas mediciones se grafican con el comando





🖻 DSP D	ata Mana	agemen	ì													[
😑 Р	lanta Ga	as												ŀ	listorial	de Equ	ipos
ħ	1	1			8	ě	2	2	M	1	.		.	-	2	ŀ	
	C 620 C 720 C 720 C 730 C 740 C 740 C 740 C 750 C 750 C 868 C 910 E 6400 E 6400 E 6400 E 6400 E 7399 E 7399 E 7399	0 Compile 0 Compile 0 Compile 1H 1V 2V-B 2A 0 Compile 2H 2V-2V-2 0 Compile 0 Aeroset 0	resor resor resor resor resor resor resor resor resor rfriador rfriador rfriador							Estad Precaución Emergencia Precaución Precaución Precaución	0 Fe 27/0 15/1 30/1 14/1 13/0 15/0	echa 9/2007 0/2007 2/2007 2/2007 2/2008 2/2008	Hora 15:47: 15:41: 16:32: 15:59: 14:06: 13:20:	08 52 41 58 18 59	¥alor 4,927 5,639 7,493 6,209 5,622 5,497 5,251		
	E 749 E 7741 E 7751 E 8302 E 8304 E 8304 E 8304 E 8304	5 Aeroer 0 Boiler 0 Boiler 2 A Aero 2 B Aero 4 A Aero 4 B Aero	nfriador Blower Blower enfriado enfriado enfriado enfriado	ir ir ir				~	2	1							3

Gráficos de Espectros:

Los gráficos de espectros, son diagramas bidimensionales de Amplitud RMS vs Frecuencia.

La amplitud y frecuencia que se muestra en los gráficos espectrales correspondes a la configuración de cada una de las mediciones y esta fijado para cada variable.

Ultrașonido Variable	db Amplitud	HZ Frecuencia
Aceleración	0	H7/ CPM
Velocidad	g mm/c	
Velocidad	mm/s	HZ/ CPM
Velocidad	In/sec	ни/ срм
Desplazamiento	μ	HZ
Envolvente	g	HZ
Corriente	Amperes	HZ
Auxiliares	Amplitud	HZ

Las



herramientas que se aplican a los espectros dan como resultados cursores con posiciones en ambos ejes, estos resultados se muestran siempre en el espectro.

Herramientas de Análisis:

Una vez abierta la ventana del espectro, se podrá ubicar el cursor en cualquier componente activándolo con el botón izquierdo del Mouse.



Una vez seleccionado el cursor quedan disponibles las herramientas que aparecen en la parte superior de la ventana del espectro agrupadas según sus funciones, estas herramientas pueden buscarse en una barra que se desplegará al pasar el puntero de Mouse sobre el ICONO principal de referencia.

La figura siguiente muestra todas las funciones asociadas a los ICONOS principales en forma vertical debajo de cada uno de ellos.



×X.

ICONO Principal de marcación de cursores



PICOS MAXIMOS

Una vez abierto el espectro esta herramienta ubicará los picos máximos dentro del espectro.



AGASN



Una vez seleccionado una componente, esta herramienta marcará las armonías de esta.





BANDAS LATERALES

Una vez seleccionada una componente esta herramienta mostrará las bandas laterales a un lado y al otro de la componente seleccionada, teniendo en cuenta la separación configurada.





ICONO Principal de herramientas de análisis

EALLA DE RODAMIENTO

Esta herramienta activa la búsqueda de frecuencias de falla correspondientes al rodamiento configurado en el punto de medición, esta herramienta solo esta disponible en los espectros de:

Envolvente: ESPEL, ESPEM, ESPEH

Velocidad: ESPVM, ESPVH

Aceleración: ESPAL, ESPAM, ESPAH

En ellos se podrá marcar las frecuencias de falla de rodamiento.

Los valores de estas frecuencias se calculan en base a las R.P.M configuradas en el punto, si las mismas variaron en el momento de la medición, se deberá tipear el nuevo número de RPM y al activar el botón el sistema recalculará estas frecuencias.





Función de armónicas:

Una vez marcadas en el espectro las componentes de falla de un rodamiento, puede el sistema buscar las armónicas de cada una de estas activando la función con el tilde correspondiente.



Las armónicas encontradas en el espectro, quedaran marcadas con un nombre asociado a su fundamental mas el



Las indicaciones de los cursores y la referencia de los valores, aparecerán en un cuadro que puede abrirse activando el incono que se encenderá en la barra de comandos del espectro.









ANALISIS DE CORIENTE Y ACCIONES CORECTIVAS

Esta función solo opera en los espectros de corriente tomados con pinza amperométrica.

El análisis del estado del motor se realiza automáticamente debiendo el operador conocer e ingresar los datos pedidos por el sistema.

Los datos son obligatorios en todos los casos y solo los datos correctos asegurarán un certero diagnóstico.

nálisis de corriente y acciones correctivas							
📛 Análisis (de corriente	y accio	nes correctivas				
√ ×							
FL	O 60 Hz	RPM	2970				
Ns (cpm / Hz)—		-					
③ 3000 / 50							
O 1500 / 25							
O 1000 / 16.66							
O 750 / 12.5							
O 600 / 10							
O 500 / 8.33							

FL: Se debe seleccionar la frecuencia de línea con la cual opera el motor.

Ns: Se debe seleccionar la velocidad sincrónica del motor, así el sistema será capaz de calcular la frecuencia de paso de polo.

RPM: el ingreso de las RPM es una factor importantísimo para el resultado final de la

herramienta, para ello se deberá ingresar las RPM exactas del motor al momento de realizarse el análisis, los elementos que pueden utilizarse para ello son tacómetros electrónicos o calcular las RPM de giro por medio de una espectro de al menos 4000 líneas y baja frecuencia máxima.

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, las funciones automáticas de esta herramienta identificaran en el espectro la frecuencia de línea y la frecuencia de paso de polo, calculando la diferencia de amplitud entre ellas en db y mostrando un diagnóstico preciso.





Dentro del cuerpo de espectro se mostrarán diferentes cuadros, los valores de cursores encontrados:

F	L	F	P	Razón FL/Fp
49,95	22,235	49,15	0,467	33,6 db

Y las recomendaciones sugeridas por el sistema según la tabla de tolerancia:



Por lo general al activar la función de análisis y condición eléctrica, el espectro analizado se puede ser sin Zoom y en escala lineal, pero con funciones de Zoom desde el click derecho del Mouse y seleccionando una ventana se puede sectorizar la parte donde se encuentran los cursores para observar con mas detalles, además para poder mejor la definición de los picos mas pequeños contra el mas importante que generalmente coincide con la frecuencia de línea, puede activarse la escala logarítmica del espectro con el botón:





FL/FP	Evaluación de la condición del rotor	Acción correctiva recomendada
≥ 60 db	Excelente.	Ninguna.
54-60 db	Buena.	Ninguna.
48-54 db	Moderada.	Continuar vigilancia sólo tendencia.
42-48 db	Se puede estar desarrollando grietas en las barras del rotor o juntas de alta resistencia.	Reducir intervalos de vigilancia y de tendencias.
36-42 db	Probablemente dos barras agrietadas o rotas, problemas con juntas de alta resistencia.	Realice ensayos vibratorios para confirmar la fuente y severidad del problema.
30-36 db	Múltiples barras y anillos extremos rotas o agrietadas. También problemas de anillos extremos y juntas partidas.	Reparar rotor.
≤ 32 db	Probablemente problemas severos de barras rotos y anillos extremos, extendido a todo el rotor.	Reparar o reemplazar rotor.





MARCADOR DE FRECUENCIA DE ENGRANE

La vibración que resulta de problemas de engranaje es de fácil identificación porque normalmente ocurre a una frecuencia igual a la frecuencia de engrane de los engranajes - es decir, la cantidad de dientes del engranaje multiplicada por las rpm del engranaje que falla.

Problemas comunes de los engranajes, que tienen como resultado vibración a la frecuencia de engrane, comprenden el desgaste excesivo de los dientes, inexactitud de los dientes, fallas de lubricación y materias extrañas atrapadas entre los dientes.

Para poder determinar estas frecuencias y sus armónicas, solo es necesario en el sistema cargar los datos requeridos en la venta de configuración de dicha herramienta.

FRECUENCIA DE ENGRANE			Frequen	cia de engr	ane
			Trection	ciù de engr	anc
✓ ×					
Engranajes					Arm.
Fel	RPM	1600	Nro.Dientes engranaje	22	
Fe2	RPM	0	Nro.Dientes engranaje	0	
Fe3	RPM	0	Nro.Dientes engranaje	0	
Fe4	RPM	0	Nro.Dientes engranaje	0	
Fe5	RPM	0	Nro.Dientes engranaje	0	

Cada engrane puede identificarse con un nombre específico pudiendo analizar y buscar las frecuencias de falla de 5 (cinco) engranes a la vez.





MARCADOR DE FRECUENCIA DE CORREAS

Las correas en V son una fuente de vibración, especialmente en máquinas herramienta, donde se deben mantener bajos niveles de vibraciones.

Los problemas de vibración asociados con ellas son:

- 1) Reacción de la correa a otra fuerza de perturbación en el equipo.
- 2) Vibración debido a problemas reales en la correa.

Dado que la vibración de las correas es más visible que la vibración de cualquier otra parte de la máquina, y porque además es la parte más sencilla de cambiar, resulta a menudo este uno de los primeros intentos a realizar para corregir un problema vibratorio.

Para poder descubrir en el espectro las frecuencias que generan los problemas de correas, de deberá ingresar los valores que el sistema requiere para el calculo, pudiendo ver además las armónicas de cada una de ellas.

				Frecuencia	a de corre	as
						Arm.
RPM polea	390	Diámetro de polea (mm)	500	Longitud de correa (mm)	100	
RPM polea	0	Diámetro de polea (mm)	0	Longitud de correa (mm)	0	
	RPM polea RPM polea	RPM polea 390 RPM polea 0	RPM polea 390 Diámetro de polea (mm) RPM polea 0 Diámetro de polea (mm)	RPM Joiámetro de polea (mm) 500 RPM Diámetro de polea (mm) 0	RPM 390 Diámetro de polea (mm) 500 Longitud de correa (mm) RPM 0 Diámetro de polea (mm) 0 Longitud de correa (mm)	RPM 390 Diámetro de polea (mm) 500 Longitud de correa (mm) 100 RPM 0 Diámetro de polea (mm) 0 Longitud de correa (mm) 0

Cada frecuencia de correa puede identificarse con un nombre específico pudiendo analizar y buscar las frecuencias de falla de 2 (dos) correas a la vez.





MARCADOR DE FRECUENCIAS DE FALLAS

El marcador de frecuencias de falla puede determinar y encontrar en el espectro las distintas frecuencias que coincidan con fallas mecánicas y o eléctricas tomando como única referencia las RPM del equipo.

Para ello tomará las RPM que se encuentren configuradas en el punto, cuando no se encuentre configurada previamente se deberá ingresar manualmente desde la ventana de la herramienta.

Editor de frecuencias		
Editor de	frecuencias	
 ✓ × 		
Frecuencias	Rpm del punto	2970
Cojinete	7	
Desbalanceo	~	
Desalineación	~	
Falla eléctrica	Y	
3ra Armónica	V	
4ta Armónica	V	
5ta Armónica	V	
L	1	1

Cada una de las frecuencia a marcar en el espectro, pueden ser habilitadas o deshabilitadas desde cuadro de marcación.

Una vez seleccionadas las componentes e ingresados los datos complementarios, con el botón \checkmark

Podrán verse en el espectro las componentes determinadas









CURSOR DE LINEA POR PASOS

Esta opción de cursor, marca en el espectro una línea horizontal que puede moverse con las teclas de derecha e izquierda de los teclados convencionales.



Una vez activado, el cursor vertical se posiciona en el primer punto del espectro, pudiendo ser ubicado cerca una la zona a analizar simplemente haciendo un clic con el botón izquierdo del Mouse sobre alguna componente.









Cada vez que se localiza un punto o una componente dentro del espectro y se activa el posicionamiento del cursor, se marca además una cruz que muestra la frecuencia y la amplitud, si se desea ademas incorporar una leyenda o comentario a esta marca, se deberá hacer doble click sobre esta mostrando el programa una venta para editar el nombre existente como se muestra aquí:

DSP Data Management	X
Ingrese comentario : 2925; 1,319	Aceptar Cancelar
X: 2925 Y: 1,319	



Función de marcador de armónicas dinámicas:

Esta función permite buscar dinámicamente las armónicas de una componente fundamental según la posición del cursor de línea por pasos, para poder activar esta herramienta, es necesario de antemano buscar y marcar un componente sobre el espectro y activar la función de búsqueda de armónicas.



Una vez encontradas las armónicas, activar la función del cursor de líneas por paso, este se ubicará en la 1x o componente fundamental.

Al mover el cursor de línea por paso con las teclas de navegación derecha e izquierda



Las armónicas marcadas se irán desplazando según corresponda con la fundamental encontrada.





ICONO Principal de cambio de escalas en el espectro

CAMBIO DE UNIDADES EN FRECUENCIAS

Esta función permite cambiar de HZ a CPM la escala en frecuencia de cualquier espectro del sistema, no obstante la configuración para verlos por defecto de una determinada manera al abrirlo, depende de la configuración de herramientas, esta opción es solo temporal.



Ηz

CAMBIO DE ESCALA DE APLITUD EN LOS ESPECTROS

Esta función permite cambiar la escala de amplitud de cualquier espectro del sistema pudiendo seleccionar la misma en LINEAL o LOGARITMICA, dado que hay funciones y análisis que requerirán el uso de esta herramienta.

La escala lineal puede ser adecuada en casos donde las componentes tienen todos casi el mismo tamaño, pero en el caso de vibración de maquinaria, las fallas incipientes en partes como rodamientos producen señales con amplitudes muy pequeñas.

Si queremos establecer una tendencia en los niveles de estas componentes del espectro, es mejor trazar el logaritmo de la amplitud en lugar de la misma amplitud. De esta manera podemos fácilmente mostrar e interpretar visualmente un rango dinámico de por lo menos 5000 a 1 o sea más que 100 veces mejor que lo que permite una escala lineal.

En una escala logarítmica , la multiplicación del nivel de la señal se traduce en una adición. Esto quiere decir que si se cambia la cantidad de amplificación de una señal de vibración, esto no afectará a la forma del espectro.

CAMBIO DE SISTEMA DE MEDICION EN ESPECTROS

Por medio de esta ICONO puede cambiarse las unidades del eje de amplitud de los espectros de VELOCIDAD de cualquier definición, de sistema METRICO a sistema IMPERIAL.

Mediciones de Velocidad: METRICO: mm/s

IMPERIAL: in/s



ICONO Principal de edición de alarmas del espectro

EDICION DE MASCARAS DE ALARMAS

Las alarmas ya configuradas en un espectro pueden ser modificadas observando el gráfico espectral y como las componentes interfieren con las líneas de alarmas seteadas.

Esta es una herramienta de suma importancia para la optimización del sistema y para que la detección temprana de fallas sea un éxito.

Esta nueva y práctica manera de modificar las alarmas viendo el espectro medido, nos permite un ajuste más preciso sobre las componentes.

Al activar el botón se despliega una ventana con los valores configurados de amplitud y frecuencia para esa máscara.

Existen dos maneras de modificar una máscara:

Si se ha configurado correctamente la máscara sobre las componentes, pero la amplitud no es correcta, se puede subir o bajar cada pasos de 10% las alarmas existentes.

En los casos que la máscara no coincida ni en amplitud ni en frecuencia, se podrá completar los cuadros según se desee y activar redibujar para ver los resultados. Con el ICONO:



Ninguno de estos procedimientos alterará el estado de mediciones ya realizadas, las modificaciones tendrán efecto en las futuras mediciones que se realicen con el colector de datos.



Frecuencia en Amplitud en a

BORRAR MASCARA DE ALARMA

Se podrá borrar las alarmas para imprimir los espectros y/o guardar la imagen sin ellas.



CONFIGURACION DE HERRAMIENTAS

Desde la configuración de herramientas se podrán definir los parámetros para potenciar el análisis. En la ventana de entorno se ajusta la precisión de los cursores, para casos donde las componentes a marcar sean muy cercanas entre sí, cuanto más pequeño sea el entorno, más precisión se obtendrá en el resultado de cursores.

Todos los seteos de estas herramientas quedan guardados y cada usuario podrá guardar su propia configuración.

\checkmark				
Armónicas	20	entre 1 y 20)	
Picos	2 🗆	3 🗌	4 🗆	5 🗹
Bandas Separación de	2 🗌 bandas	3 🗌 cpm	5 🔽	
Entorno	4			
Mostrar espe	ctro de veloci	dad en 🔇) cpm	O Hz
Mostrar espe	ctro de acelei	ación en () cpm	O Hz
Mostrar RPI	4 en el espect	ro siempre		•



ENVIO DE ESPECTRO POR E-MAIL

Esta opción adjunta el espectro a un e-mail en formato de imagen para realizar consultas a distancia.

El archivo adjunto al e-mail Contendrá información del tipo de medición, definición en líneas y frecuencia máxima.

😰 Consulta desde DSPDM - Mer	isaje (Texto sin format	to)	
Edición Xer Insertar	Eormato Herramientas	Accignes 2	
I SErvier	- A N	₭ § ■ ■ = = =	- 30 (R) - <mark>1</mark>
Mensaje sin enviar.			
Para	in Semapi		_
			_
Asunto: Consulta desde DS	юм		
Adjuntar 1 79-01-11-37-65	PAL-10000HZ.3PG (86 KB)	Opcioges de datos a	adjuntos
Se adjunta gráfico de	sspectro. Fechail:	2/07/2005	<u>^</u>



COPIAR IMAGEN EN EL PORTAPAPELES

Al activar la función, el grafico espectral quedará disponible desde el portapapeles para ser pegado en otro programa si fuese necesario.



GUARDAR ESPECTRO COMO IMAGEN

Guarda en el directorio de la planta una imagen del espectro, con un nombre determinado por el usuario y con extensión *.jpg



VER ESPECTROS POR FECHA

Estos dos ICONOS tienen la función de mostrar espectros de un punto, ascendiendo y descendiendo en fecha de medición pudiéndose recorrer desde la primera hasta la última medición de un punto, sin abrir y cerrar cada espectro.





ZOOM DEL EJE VERTICAL

Función para modificar en forma ascendente y descendente el eje de amplitud del grafico espectral.



Max MAXIMIZAR EL ESPECTRO

Función para modificar en forma ascendente y descendente el eje de amplitud del grafico espectral.

Cuando el espectro se abre el sistema intenta mostrar todas las series, gráfico espectral y alarmas, si la diferencia de amplitud es mucha entre las componentes espectrales y las alarmas, estas componentes quedaran casi imperceptibles y para analizarlas se deberá modificar la escala de amplitud con la herramienta Max.







Reset

Función para resetear los ajustes del Zoom y volver al seteo por defecto. Además desmarca los punteros del espectro para volver a comenzar un análisis sin rastros de marcaciones ya realizadas.

Funciones de Zoom en frecuencia:

Los espectros de sistema DSP Data Management, cuentan con herramientas de Zoom en ambos ejes (amplitud y frecuencia).

Si bien todos los espectros poseen habilitada esta función de Zoom en el eje de frecuencia, ésta es recomendada solo para espectro de 2000 y 4000 líneas de definición, dado que sobre espectros de 400 líneas los pasos entre frecuencias son demasiado grandes y se pierde definición.

Para realizar un Zoom de frecuencia solo es necesario mantener el botón izquierdo del Mouse presionado y desplazar la ventana que se forma hasta abarcar la zona que se desea ampliar.





Fotos y Documentos asociados a los equipos:

Las fotos asociadas y los documentos pueden abrirse al consultar el historial de equipos con los ICONOS para cada función.



ICONO para acceder a la imagen de cada equipo seleccionado.



ICONO para acceder al documento asociado en la configuración

Gráficos de estado de los equipos de planta:

Esta función grafica todos los equipos de la planta en forma circular y según su estado.



Ingreso e historial de comentarios por equipos:

Para poder hacer un historial de comentarios generales por equipos el sistema cuenta con la posibilidad de ingresarlos manualmente desde la consulta de historial por medio del ICONO





Comentarios por equipo:

Desde la ventana de comentarios por equipo, se dispone de la herramientas de ingreso, edición y borrado de comentarios. Además puede accederse al historial de comentario por puntos.

∎ _₽	ICONO para agregar un nuevo registro.
	ICONO para editar un registro ya creado.
	ICONO para borrar un registro.
	ICONO para imprimir comentarios.
	ICONO para consultar los comentarios de los puntos de un equipo, los cuales fueron ingresados desde el colector

Para ingresar un comentario en un equipo, se deberá seleccionar una fecha de ingreso y escribir el





Mediciones globales por equipo:

Esta función permite ver en una grilla las mediciones globales de un equipo, ordenándolas por puntos, aun cuando las mediciones configuradas en ellos sean espectros.

Para acceder a esta función, se deberá seleccionar un equipo y activar el ICONO



La ventana de inspección muestra la lista de mediciones realizas en el tiempo, según el filtro seleccionado.

En cada medición puede activarse una grafico de tendencia de los valores medidos, con solo hacer doble clic en ella.

Al seleccionar el historial de una medición puede generarse un gráfico de tendencia de valores con el ICONO:

🛋 DSP Data N	lanagement					
FE 79-0	1-10 bomba	1				
	M	놀 🖪	,			
Puntos	Medición	09/06/2005	12/05/2005	28/04/2005	01/03/2005	09/12/2004
11/	ESPAL	0,39	0,42	0,61	0,33	0,25
10	ESPVL	2,49	2,69	3,18	1,98	1,74
2H	ESPVL	2,67	2,61	2,17	2,26	2,44
	ESPAL	0,48	0,43	0,47	0,36	0,43
2V	ESPVL	3,62	3,36	3,39	2,90	2,54
	ESPEL	1,98	1,16	1,21	0,71	1,03
20	VRMS	4,54				
24	ESPVL	4,69	3,23	4,47	4,33	3,69
211	VRMS	5,39				
an	ESPVL		3,75	2,45	2,56	2,32
	ESPAL	1,16	1,17	0,95	0,91	0,78
3V	ESPVL	4,48	4,55	3,52	3,12	2,71
	ESPEL	3,05	4,38	3,05	2,72	3,10
4H	ESPVL		3,36	2,76	2,97	2,57
	ESPAL					1,54
4V	ESPVL	2,76	2,54	2,11	2,10	1,47
	ESPEL	6,90		6,46	3,69	3,30
4A	ESPVL	1,96	2,08	1,80	1,88	1,57

Realizando un doble clic en uno o más valores, puede desactivarse ese valor y que no se grafique en la tendencia.

Puntos	Medición	12/05/2005	08/04/2005	10/03/2005	01/03/2005	28/01/2005	09/12/2004	05/11/2004
11/	ESPAL	0,31	0,28	0,32	0,26	0,44	0,32	0,31
10	ESPVL	4,21	3,81	3,97	3,82	3,96	3,36	3,68
2H	ESPVL	2,29	2,10	2,02	2,21	2,49	2,73	2,17





Gráficos de tendencia y comparación de distintos puntos y variables:

La función de historial por equipo, permite al analista comparar mediciones de distintos puntos del equipo seleccionado, aun cuando éstas sean de distintas variables (velocidad, aceleración y envolvente) Para realizar la comparación se deberán seleccionar los puntos y las mediciones a comparar.

DSP Data Management								r equipo	
E)				ŀ					
Puntos	Medición	12/05/2005	08/04/2005	10/03/2005	01/03/2005	26/01/2005	09/12/2004	05/11/2004	09/09/2004
100	ESPAL	0,31	0,28	0,32	0,26	0,44	0,32	0,31	0,35
IV	ESPVL	4,21	3,81	3,97	3,82	3,96	3,36	3,68	4,42
2H	ESPVL	2,29	2,10	2,02	2,21	2,49	2,73	2,17	2,66
	ESPAL	0,34	0,33	0,35	0,34	0,31	0,31	0,37	0,37
2V	ESPVL						5,39	5,46	5,90
	ESPEL	0,69	0,65	0,52	0,68	0,51	0,72	1,25	0,77
	ESPVL		5,88	6,22	6,01	6,12	4,88	4,35	4,90
ZA	VRMS	6,73							
3H	ESPVL	6,68	6,09	5,72	5,86	5,54		4,73	3,61
	ESPAL	0,35	0,28	0,26	0,30	0,39	0,29	0,30	0,39
3V	ESPEL	0,53	0,69	0,43	0,40	0,94	0,62	0,77	0,42
	ESPVL	4,57	4,11	3,47	3,99	3,20	2,71	3,09	3,24
100	ESPAL	0,41	0,37	0,34	0,29	0,34	0,41	0,37	0,45
4H	VRMS								





Valores de norma con gráficos de tendencia de múltiples variables:

Para poder graficar los valores de la norma ISO en estos gráficos, al activar la función con el ICONO:

Se deberá seleccionar la variable a graficar, según muestra la figura.



Cada vez que se active el comando para graficar la norma, se deberá seleccionar la variable.

Ver valores de todas las mediciones del equipo según ISO 10816

Esta función pinta cada uno de los valores del historial con un color correspondiente según la norma ISO 10816 para los valores de velocidad y un criterio de severidad para los valores de aceleración.

79-0	1-08 MOTO	R-BOMBA	ALIMENTA	CION CAL	CION CALDERA									
	(Incord	TA 19					Velocidad	L. V.			Acele	ración/E	nvolvent	
in 🚛	HA I			A Operacio	in puesta e	n marcha	COp	eración cont	tinua no rec	omendada	Muy Bueno	Sueno	Acept	ble
		-150		8 Operacia	in continua	sin restricci	ones 2 va				Malo	Muy male	Peligro	150
Puntos	Medición	03/06/2005	12/05/2005	05/05/2005	25/04/2005	21/02/2005	10/03/2005	01/02/2005	09/02/2005	28/01/2005	07/01/2005	08/52/2004	02/12/2004	
1910-2010-111	ESPAL	0,84	0,55	0,61	0,52	0,65	0,62	0,48	0,51		0,93	A CONTRACTOR OF	0,93	
1V	ESPEL	1,91	1,21	1,50	0,69	1,49	2,10	0,71	0,66		1,81		1,32	r
	ESPVL	3,65	4,36	4,60	4,97	3,36	4,39	3,90	3,95		2,95		3,08	
2H	ESPVL	2,72		2,58	3,51		1,95		2,54		1,95	1,94	1,98	
	ESPEL	0,80	0,61	0,57	0,59	0,52	0,35	0,64	1,08	0,75	2,06	1,68	1,81	
2V	ESPVL	2,79	4,19	3,93	4,07	3,28	3,63	3,73	3,50	3,01	3,10	3,20	3,25	
	ESPAL	0,35	0,34	0,36	0,26	0.31	0,32	0,29	0,32	0,34	0,51	0,46	0,49	
1.11	VRMS	3,21	3,90	3,44										ы
24	ESPVL	3,03	3,88	3,18	4,10		3,18		3,26		2,84	2.84	2,87	1
	VRMS	3,52	4,01	4,02							-			н
an	ESPVL	2,61	3,98	3,94	3,92	2,92	3.75	3,91	3,53	4,08	5,04	5,50	5,66	E.
	ESPAL	1,50	0,99	0,91	0,68	0,97	0,83	0,93	0,80	0,95	1,00	1,30	1,23	
3V	ESPVL	2,97	3,67	3,91	3,33	4,46	3,94	3,48	2,99	3,88	4,99	5,24	5,45	
39-39-	ESPEL	2,52	2,36	1,65	1,08	1,03	1,08	0,72	1,31	1,28	0,92	1,51	2,08	
4H	ESPVL	4,50		2,14	2,15		1,87		2,35		3,32	3,66	3,53	н.
	ESPAL	3,76	1,41	1,63	1,15	1,99	0,77	0,98	0,93	1,42	1,09	1,11	1,25	
4V	ESPVL	4,05	2,83	2,84	2,57	2,15	2,82	2,65	2.60	3,04	3,84	3,65	3.99	
1336	ESPEL	18,37	5,65	8,15	3,89	7,16	1,31	1,89	1,68	3,32	1,79	3,06	1,95	L.
4A	ESPVL	1.76		1.33	1.44	1.62	1.05	2.02	1.32		2.36	1.55	1.60	



Niveles vibratorios en aumento:

Cuando se realizan rutinas de medición y control de gran cantidad de equipos, muchas veces se manifiestan aumentos de la vibración importantes en algunos punto que no pueden ser detectados a tiempo. Para estos casos el DSP Data Management cuenta con una herramienta de detección de esos incrementos, filtrando los equipos y los puntos afectados.

Este comando se activa desde el botón:



Mostrando el historial filtrado con esa condición:

S DSP Data Management	
💼 Planta Gas	Historial de Equipos
***************************************	🛄 🔛 🔚 🖦 🛸 🌦 📭
Equipos con valores vibratorios en aumento	
B- Q C 7200 Compresor	Estado Fecha Hora Valor
	Precaución 27/09/2007 15:43:28 2,272 84 Emergencia 15/02/2008 13:17:19 9 5.813 84
E 7495 Aeroenfriador	
E 8402 B Aeroenfriador	
B = 0 3H B = 0	
• • • • 1V	
E 8730 Aeroenfriedor	
P 8303 A Bomba amina	
· Q 2A	
2V 20 10	
ж	
🛞 — 🥥 3V	
P GJUJ D Bomba amina	
😑 — 🥥 P 8403 B Bomba amina	
· Q 1H	
8 Q 2H	
a 0 3V	
в — 🗛 4н	
·	C

Para desactivar el filtro activar el botón:



Analizador de componentes principales de un espectro:

Esta herramienta de rápido análisis de y de información confiable, permite analizar los espectros tomados con el colector de datos

DSP Logger MX 300 generando distintos resultado y vistas de las componentes principales de los espectros, o los cálculos entra ellas, para determinar fallas.

Para el uso de la herramienta es fundamental tener configuraciones exactas para cada una de las variables que el sistema utiliza.

- RPM del punto
- Nro de rodamiento
- Fabricante de rodamiento

Para cada variable se activan las herramientas disponibles al activar la función.





Mediciones de Velocidad:

Se muestran una ventana con las mediciones de cada punto del equipo seleccionado, en ellas se puede observar las componente de giro de la máquina y sus armónicas, hasta la 10x como máximo.

La cantidad de armónicas mostradas depende de las encontradas por el sistema, según la frecuencia máxima del espectro configurado.

Estos valores de la 1x y sus armónicas, corresponden a los de la última medición encontrada por el sistema.

Estados de las componentes: los colores en los que aparecen pintadas las componentes, corresponden a las alarmas configuradas en el espectro.





Importante

Si no aparecen los niveles de armónicas ni los puntos, es porque no se tiene configurada la RPM del punto.

Herramientas:

/

Tendencia de los valores:

Muestra la tendencia de los valores de las componentes encontradas dentro del filtro de consulta seleccionado en el historial.





Tendencia de la 1x:

Este comando permite ver la evolución de la componente asociada con el desbalanceo de la máquina, dentro del filtro de consulta seleccionado en el historial.

0,75 0,50 0,25				
0,00	23/11/2007	14/12/2007	15/02/2008	
1x	0,355	0,402	0,411	

Tendencia de la 2x

Este comando permite ver la evolución de la componente asociada con la desalineación de la máquina dentro del filtro de consulta seleccionado en el historial.

Para regresar a la gráfica de barras de las componentes, activar el ICONO:

Mediciones de Aceleración:

Se muestra en una ventana todas las mediciones de aceleración configuradas en cada punto del equipo.





Representado en las barras puede observarse la energía de la aceleración, allí se compara la energía que puede estar asociada a la falla de lubricación (color azul) y la energía asociada a la falla de rodamiento (color rojo)



Estos valores representados en este gráfico, corresponden a los de la última medición encontrada por el sistema.

Los colores en los que aparecen pintadas las componentes, no corresponden a las alarmas configuradas.

Herramientas:

Tendencia de los valores:

Muestra la tendencia de los valores de las componentes encontradas dentro del filtro de consulta seleccionado en el historial.





Tendencia de una falla de rodamiento

Este comando permite observar la evolución de la energía asociada con la falla de un rodamiento, dentro del filtro seleccionado del historial.



20

Tendencia de una falla de lubricación

Este comando permite observar la evolución de la energía asociada con la falla de lubricación, dentro del filtro seleccionado del historial.





Mediciones de Envolvente:

Se muestran una ventana con las mediciones de cada punto del equipo seleccionado, en ellas se puede observar las componente que corresponden a las frecuencias de falla de rodamientos calculadas en el sistema, dependiendo del fabricante y rodamiento seleccionado en el punto, junto a las RPM del mismo.

ENVOLVENTE Componer	ntes principales				
	LERACIÓN ENVOLVE	NTE	🏪 🖂 🧞		
1¥ 2¥					
- 1V - ESPEL 0,075 0,050 0,025 1x 0,000	Pista interna 0,003	Pista Externa 0,040	Elemento rodante 0,084	Jaula 0,031	
-2V - ESPEL 0,075 - 0,050 - 0,025 - 0,000 - 1x 0,026	Pista interna 0,034	Pista Externa 0,020	Elemento rodante 0,036	Jaula 0,041	

1

Tendencia de los valores:

Muestra la tendencia de los valores de las componentes encontradas dentro del filtro de consulta seleccionado en el historial.





Tendencia de la 1x

El comando permite observar la evolución de la 1x que adquirida en el espectro de envolvente.



SPE LEVEL Cálculo de los valores SPE Level

El SPE Level o energía de impulsos (conocido en otros equipos como SPIKE ENERGY) proporciona información importante a la hora de analizar las vibraciones de un rodamiento.

Esta herramienta mide los impulsos de la energía de breve duración y de alta frecuencia.

Pueden ser impulsos debidos a defectos en la superficie de elementos de rodamiento o engranajes, rozamiento, impacto, contacto entre metalmetal en máquinas rotativas.

Estado de los niveles de SPE Level

Para las componentes graficadas, se pintarán en dos tipos de colores



Color verde

Color rojo



Cuando la frecuencia máxima no permita analizar armónicas de las frecuencias de falla, no se mostrará el estado de la SPE Level.



Historial de Formas de onda

Los equipos configurados en una planta, pueden contener además de todas las variables y tipos de mediciones presentas, formas de onda, que pueden ser analizadas con el sistema.

En la ventan del historial, aparecen identificadas con la imagen:



Desde allí se podrá abrir la ventana de forma de onda:





Una vez graficad la forma de onda adquirida, puede realizarse la FFT correspondiente.



Dentro de una ventana se analizan los dos gráficos, para poder operar las distintas herramientas disponibles, se debe seleccionar el gráfico haciendo doble clic en alguno de ellos.

El que quede pintado con un contorno o recuadro azul, será en el cual se activas las herramientas de análisis.



Borrado del Historial:

El borrado de las mediciones asociadas a un punto solo puede hacerse manualmente y solo de un punto a la vez y se realiza una vez marcadas las mediciones, activando la función con el ICONO

Reportes del Historial:

La aplicación de Historial cuenta con distintas opciones de reportes que se seleccionan al activar la función de impresión.

Las opciones de impresión son variadas por la selección de equipos que se generen, puede imprimirse desde un equipo hasta otro, según el orden alfanumérico.



Todos los reportes de la aplicación de Historial antes de ser impresos definitivamente se muestran en una ventana de vista previa.

Esta vista, ayudará al usuario o conocer la información antes de imprimirla.

Existen distintos tipos de combinaciones para generar un registro, los cuales pueden se seleccionados desde la ventana de impresión.



Exportar Reportes:

📤 Con este comando:

Todos los reportes generados con DSP Data Management, pueden ser exportados a otros formatos antes de ser impresos.

Esta utilidad permite generar archivos con formatos adecuados para realizar informes, guardar información o simplemente enviarla por e-mail. Estas exportaciones pueden realizarse incluso sin imprimir finalmente el reporte.

Al activar el comando, una ventana permitirá seleccionar el formato del archivo y el destino final.



Reportes Historial:

Planta	Vapor	2		Fecha impresión: 13/07/2005
ENTRE 13/07/20	04 Y 13/07/2005			
Equipo	79-01-08	ē,	MO	TOR-BOMBA ALIMENTACION CALDER
Medición	Fecha	Hora	Valor	Estado
Punto	1V			
ESPAL	13/07/2004	9:45	0,48	Normal
	19/08/2004	12:51	0,72	Normal
	02/09/2004	13:17	0,78	Precaución
	09/09/2004	8:52	0,97	Preceución
	23/09/2004	10:37	0,99	Precaución
	13/10/2004	9:09	0,95	Précaución
	05/11/2004	11:40	0,77	Normal
	16/11/2004	13:14	0,64	tuormal
	03/12/2004	8150	0.93	Precaución
	07/01/2005	9:02	0,93	Prétaución
	09/02/2005	10:44	0,51	Normal
	01/03/2005	9:16	0,48	tuormal
	10/03/2005	15:06	0.62	tuormal
	31/03/2005	10:39	0,65	tionnel
	28/04/2005	8:51	0,52	Normal
	05/05/2005	12:08	0,61	Normal
	12/05/2005	14:05	0,55	Normal
	03/06/2005	10:23	0,84	Precaución
ESPEL	13/07/2004	9145	0,76	Kormal
	19/08/2004	12:51	1,33	Normal

Detalle Historial



Ruta Equipo - Último estado

Planta	Vapor			Fecha impresión: 13/07/2005
ENTRE 13/07/2004	4 Y 13/07/2005			
Ruta	VAPOR	GENERACIÓ	N DE VAPOR	
Equipo	Descripc	ión Es	stado	
5V-VE 01	ELECTR	OVENTILADOR CALL 2	Normal	
SV-VE 02	ELECTR	OVENTILADOR CALL 2	Normal	
SV-VE 03	ELECTRO	OVENTILADOR CALL 2	Normal	
SV-VE 04	ELECTR	OVENTILADOR CALL 3	Precaución	
SV-VE 05	ELECTR	OVENTILADOR CALL 3	Precaución	
79-01-08	MOTOR	BOMBA ALIMENTAL 4	Emergencia	
79-01-09	MOTOR	BOMBA ALIMENTAL 3	Precaución	
79-01-10	MOTOR	BOMBA ALIMENTAL 4	Emergencia	
79-01-11	MOTOR	BOMBA ALIMENTAL 4	Emergencia	
79-01-03	MOTOR	BOMBA CONDENSA 2	Normal	
79-01-04	MOTOR	BOMBA CONDENSA 4	Emergencia	
79-01-05	MOTOR-	-BOMBA CONDENSA 2	Normal	

Equipo último estado

Planta	Vapor	Fecha impresión: 13/07/2005
INTRE 13/07/2004	Y 13/07/2005	
Equipo	Descripción	Estado
79-01-03	MOTOR-BOMBA CONDENSADO	2 Normal
9-01-04	MOTOR-BOMBA CONDENSADO	4 Emergencia
9-01-05	MOTOR-BOMBA CONDENSADO	2 Normal
9-01-08	MOTOR-BOMBA ALIMENTACION	CALDER 4 Emergencia
9-01-09	MOTOR-BOMBA ALIMENTACION (CALDER 3 Precaución
79-01-10	MOTOR-BOMBA ALIMENTACION (CALDER 4 Emergencia
9-01-11	MOTOR-BOMBA ALIMENTACION (CALDER 4 Emergencia
SV-VE 01	ELECTROVENTILADOR CALDERA	2 Normal
SV-VE 02	ELECTROVENTILADOR CALDERA	2 Normal
SV-VE 03	ELECTROVENTILADOR CALDERA	2 Normal
SV-VE 04	ELECTROVENTILADOR CALDERA	3 Precaución
V-VE 05	ELECTROVENTILADOR CALDERA	3 Precaución